






NN0017475



配線図 RAS-F28J



配線図 RAC-F28J

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の*1 HA接続コードを
差込んで*2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の*3 RACアダプターの
端子を差込んでください。
- *1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- *2 標準アダプター：HA-S100TSA
- *3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	I.Matsunuma	2020-06-22		NTS	RAS-F28J:RAC-F28J 回路図:配線図	
CHKD.	T.Narabu	2020-06-23		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REC'D. 2020 0623
	M.Kurosaki	2020-06-23			3YDA NN0017475	
APPD.	M.Awano	2020-06-23				