









BBB0049790

室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-G25E:RAC-G25E 構造:寸法図	
DWN.	S. Iijima	2015-03-18		N T S	RAS-G25E:RAC-G25E 構造:寸法図	
CHKD.	T. Endo	2015-03-18				
APPD.	K. Kezuka	2015-03-18				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
					3YAA BB0049790	REGD. REGD. 2015 0318

BB0049791


回路図



配線図 RAC-G25E




配線図 RAS-G25E



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を
差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
 ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-03-18		NTS	RAS-G25E:RAC-G25E 回路図:配線図		
CHKD.	T. Endo	2015-03-18			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2015-03-18			3YDA BB0049791		
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan					REGD. REGD 2015 0318		

CAD

002