








A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

5
NN0006145


回路図



配線図 RAS-JG22F



配線図 RAC-JG22F



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

- ※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³ RACアダプター：PSC-6RAD
- ※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2017-04-19		NTS	RAS-JG22F:RAC-JG22F 回路図:配線図	
CHKD. Y. Funayama	2017-04-20			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2017-04-20			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006145	REGD. REGD 2017 0420