









SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2015-04-10		NTS	RAS-JP22D:RAC-JP22D 構造:寸法図			
CHKD.	S. Tokita	2015-04-10			TOCHIGI DWG. No.			
APPD.	K. Kezuka	2015-04-11						
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		3YAA BB0050358			


CAD

001




BB0050359


回路図



配線図 RAS-JP22D



配線図 RAC-JP22D



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Iijima	2015-04-10		NTS	RAS-JP22D:RAC-JP22D 回路図・配線図
CHKD. S. Tokita	2015-04-10	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. K. Kezuka	2015-04-11			3YDA BB0050359

CAD

REGD.
2015
0411