








0	8	9	0	1	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機




注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2018-06-21		NTS	RAS-KE36H:RAC-KE36H 構造・寸法図		
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0010630	
APPD.	K. Kezuka	2018-06-21					

室外機



- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2
- ※5 HEMSアダプター：SP-EM1



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Iijima	2018-06-21		N T S	RAS-KE36H: RAC-KE36H 回路図・配線図			
CHKD.	K. Kezuka	2018-06-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2018-06-21				3YDA NN0010631		