









配線図 R A C - M 2 5 A



配線図
R A S - M 2 5 A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※1}H A接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※3} RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2011-02-19		NTS	RAS-M25A:RAC-M25A 回路図:配線図		
CHKD.	T. Umeshita	2011-02-19		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2011-02-22					3YDA BB0025392