




1

2

3

4

5








6

7

8

1 3 0 1 3 0 0 0 B B B


室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-03-28			NTS	RAS-M25B:RAC-M25B 構造:寸法図
CHKD.	T. Endo	2012-03-28				
APPD.	E. Matsubara	2012-03-28				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0031031	
					REGD. REGD 2012 0328	



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-03-27		NTS	RAS-M25B: RAC-M25B 回路図: 配線図	
CHKD.	T. Umeshita	2012-03-28			TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2012-03-28				
APPD.	E. Matsubara	2012-03-28			3YDA BB0031032	
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan					REGD. REGD 2012 03 28	