












配線図

R A S - M Z 2 5 A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の^{※1}H A接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2011-02-24		NTS	RAS-MZ25A:RAC-MZ25A 回路図:配線図
CHKD.	T. Umeshita	2011-02-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0025876
	H. Shono	2011-02-24			
APPD.	E. Matsubara	2011-02-25			REGD. REGD 2011 0225