








A
B
C
D
E
F

A
B
C
D
E
F


BB0030037

回路図




配線図
RAS-RN22Z


配線図
RAC-RN22Z



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2011-12-24		NTS	RAS-RN22Z: RAC-RN22Z 回路図: 配線図		
CHKD.	T. Umeshita	2011-12-26			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
	H. Shono	2011-12-26					
APPD.	E. Matsubara	2011-12-26			TOCHIGI DWG. No.		REGD. REGD 2011 1226
					3YDA BB0030037		