











室 外 機




注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。


署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称	
製図 T. Itoigawa	2010-11-11		NTS	RAS-S56A2:RAC-S56A2 構造:寸法図	
審査 T. Fukuda	2010-11-17			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	栃木図番
承認 Y. Notoya	2010-11-18				3YAA BB0024925

BB0025120

回路図




配線図 RAC-S56A2



配線図

RAS-S56A2



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。

- H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。

※¹HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
(別売部品)

※²標準アダプター: HA-S100TSA

※³RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, T. Itoigawa	2010-11-30		NTS	RAS-S56A2: RAC-S56A2 回路図: 配線図
CHKD, T. Fukuda	2010-12-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, Y. Notoya	2010-12-03			3YDA BB0025120

REGD.
REGD
2010
1203