









BB0025121

回路図




配線図 RAC-S63A2



配線図

RAS-S63A2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。

※1HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
(別売部品)
※2標準アダプター：HA-S100TSA
※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, T. Itoigawa	2010-11-30	第一角法	NTS	RAS-S63A2: RAC-S63A2 回路図: 配線図
CHKD, T. Fukuda	2010-12-02			TOCHIGI DWG. No.
APPD, Y. Notoya	2010-12-03			3YDA BB0025121

REGD.
REGD
2010
1203