





配線図 RAS-SC28C


- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
(別売部品)
- ※²標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³RACアダプター：PSC-6RAD




電源回路

制御回路

配線図 RAC-SC28C



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. K. Hirono	2012-11-26		NTS	RAS-SC28C: RAC-SC28C 回路図: 配線図
CHKD. Y. Iizuka	2012-11-26	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD. Y. Notoya	2012-11-26	Tokyo Japan		3YDA BB0035746



REGD.
REGD
2012
1126