








BB0040848



回路図

室内機 室外機

電源プラグ
単相100V
50/60Hz




制御回路



電源回路

制御回路

配線図 RAC-SJ36D



配線図

RAS-SJ36D

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S.Todokoro	2013-09-25	1:1	NTS	RAS-SJ36D:RAC-SJ36D 回路図:配線図
CHKD. Y.Ueda	2013-09-25	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD. E.Matsubara	2013-09-25			3YDA BB0040848



REGD.
REGD
2013
0925