









BB0041776


回路図



配線図 RAS-SN28C



配線図 RAC-SN28C



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Tokita	2013-11-19		NTS	RAS-SN28C: RAC-SN28C 回路図: 配線図
CHKD, Y. Iizuka	2013-11-19	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, Y. Iizuka	2013-11-19			3YDA BB0041776

REGD.
REGD
2013
1119