






BB0023769


回路図



配線図 RAC-SV22A



配線図 RAS-SV22A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。

※1HA接続コード：SP-HAC1
※2標準アダプター：HA-S100TSA
※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2010-08-23		NTS	RAS-SV22A: RAC-SV22A 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2010-08-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
H. Shono	2010-08-23			
APPD, H. Yamazaki	2010-08-25			

TOCHIGI DWG. No.
3YDA BB0023769
REGD. REGD 2010 0825