









BB0023770


回路図



配線図 RAC-SV25A



配線図 RAS-SV25A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード: SP-HAC1
- ※2標準アダプター: HA-S100TSA
- ※3RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2010-08-23		NTS	RAS-SV25A: RAC-SV25A 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2010-08-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, H. Yamazaki	2010-08-25			3YDA BB0023770

REGD.
REGD
2010
0825