






BB0043221


回路図



配線図 RAS-SV25D



配線図 RAC-SV25D



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2014-03-01		N T S	RAS-SV25D:RAC-SV25D 回路図:配線図			
CHKD.	S. K. Biswas	2014-03-03			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2014-03-03						
APPD.	Y. Iizuka	2014-03-03					3YDA BB0043221	

TOCHIGI DWG. No.
3YDA BB0043221

REGD.
REGD
2014
0303