









BB0023771


回路図



配線図 RAS-SV28A



配線図 RAC-SV28A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1HA接続コードを
差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード: SP-HAC1
- ※2標準アダプター: HA-S100TSA
- ※3RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2010-08-23	NTS	NTS	RAS-SV28A: RAC-SV28A 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2010-08-23	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2010-08-23			3YDA BB0023771
APPD, H. Yamazaki	2010-08-25			REGD. REGD 2010 0825