









BB0016667


回路図



配線図 RAC-SV28Y



配線図 RAS-SV28Y



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号[RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, H. Yamazaki	2009-02-02		NTS	RAS-SV28Y: RAC-SV28Y 回路図: 配線図
CHKD, T. Umeshita	2009-02-03	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD, N. Miyazaki	2009-02-03			3YDA BB0016667

REGD.
REGD
2009
0203