










B	B	0	0	1	5	4	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE			
DWN.	Y. Aoki	2008-10-28		NTS	RAS-SX28Y:RAC-SX28Y 構造:寸法図			
CHKD.	Y. Iizuka	2008-10-31		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Nagata	2008-10-31					3YAA BB0015452	



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号 [RAS-2810RX100] (サービスパーツ)
※2標準アダプター：HA-S100TSA
※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, Y. Aoki	2008-11-04	第一角法	NTS	RAS-SX28Y:RAC-SX28Y 回路図:配線図
CHKD, Y. Iizuka	2008-11-04	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, T. Nagata	2008-11-04	Tokyo Japan		3YDA BB0015488

REGD. REGD 2008 1104