









B	B	0	0	3	1	1	2	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---


回路図



配線図 RAC-T22B



配線図 R A S - T 2 2 B




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1 HA接続コードを
差込んで※2 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※3 RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-04-13		NTS	RAS-T22B:RAC-T22B 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2012-04-16		TOCHIGI DWG. No.		REGD.
	T. Umeshita	2012-04-16		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		REGD
APPD.	E. Matsubara	2012-04-16				3YDA BB0031122