









SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2012-03-19		NTS	RAS-V25B: RAC-V25B 構造: 寸法図		
CHKD.	T. Endo	2012-03-19			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No. 3YAA BB0031046	REGD. REGD 2012 0319
APPD.	E. Matsubara	2012-03-19					

A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0031047


回路図



配線図 RAC-V25B



配線図 RAS-V25B



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Todokoro	2012-03-17	第一角法	NTS	RAS-V25B:RAC-V25B 回路図:配線図
CHKD, Y.Miura	2012-03-19			
APPD, E.Matsubara	2012-03-19			
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0031047
				REGD. REGD 2012 0319