









078930088


回路図



配線図 RAC-V25C



配線図 RAS-V25C



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2013-03-02		NTS	RAS-V25C:RAC-V25C 回路図:配線図		
CHKD.	S. K. Biswas	2013-03-02	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0036820	REGD. REGD 2013 0304
	H. Shono	2013-03-04					
APPD.	H. Yamazaki	2013-03-04					



REGD.
REGD
2013
0304