





A
B
C
D
E
F


A
B
C
D
E
F

BB0031053


回路図



配線図 RAC-V36B



配線図 RAS-V36B



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S.Todokoro	2012-03-17		NTS	RAS-V36B:RAC-V36B 回路図:配線図
CHKD, Y.Miura	2012-03-19	Hitachi Appliances, Inc.		TOCHIGI DWG. No.
APPD, E.Matsubara	2012-03-19	Tokyo Japan		3YDA BB0031053

REGD. REGD 2012 0319