









BB0049821


回路図



配線図 RAC-V36E



配線図 RAS-V36E



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※5}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2015-03-07	第一角法	NTS	RAS-V36E: RAC-V36E 回路図: 配線図	
CHKD. H. Shono	2015-03-07				
APPD. K. Kezuka	2015-03-07				
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0049821	REGD. REGD 2015 0307

CAD

REGD.

REGD.

2015

0307

002