









BB0025410


回路図



配線図 RAS-VJ28A



配線図 RAC-VJ28A



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※1HA接続コードを差込んで※2標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※3RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号[SP-HAC1]
 ※2標準アダプター：HA-S100TSA
 ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. S. Todokoro	2011-02-24		NTS	RAS-VJ28A:RAC-VJ28A 回路図:配線図
CHKD. T. Umeshita	2011-02-24			TOCHIGI DWG. No.
H. Shono	2011-02-24			
APPD. E. Matsubara	2011-02-25			3YDA BB0025410



REGD.
REGD
2011
0225