











8	5	0	9	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあげてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-W25G:RAC-W25G 構造・寸法図	
DWN.	S. Iijima	2017-03-21		NTS	RAS-W25G:RAC-W25G 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2017-03-22				
APPD.	K. Kezuka	2017-03-22				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0006058	
						

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited





CAD

EGD.
EGD
0 1 7
3 2 2


CAD

6909000NN


回路図



配線図 RAS-W25G



配線図 RAC-W25G



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※³RACアダプターの
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの
端子を差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
※² 標準アダプター：HA-S100TSA
※³ RACアダプター：PSC-6RAD
※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. S. Iijima	2017-03-23	第一角法	NTS	RAS-W25G:RAC-W25G 回路図:配線図	
CHKD. H. Shono	2017-03-23			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	
APPD. K. Kezuka	2017-03-23			TOCHIGI DWG. No. 3YDANN0006059	REGD. REGD 2017 0323