











室 外 機




注記


1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名	年 月 日	投影法	尺度	名称
製図 Y. Aoki	2008-12-06	 N T S		RAS-X50Y2: RAC-X50Y2 構造: 寸法図
審査 Y. Iizuka	2008-12-08			栃木図番
承認 T. Nagata	2008-12-08			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YAA BB0015475

回路図




配線図 R A C - X 5 0 Y 2




配線図

R A S - X 5 0 Y 2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HAS100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	Y. Aoki	2008-12-18		NTS	RAS-X50Y2:RAC-X50Y2 回路図:配線図
CHKD.	Y. Iizuka	2008-12-18		TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	T. Nagata	2008-12-18		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan 3YDA BB0015511	
				REGD. REGD 2008 1219	