










A ————— B ————— C ————— D ————— E ————— F

The diagram shows the back of the device with the battery cover removed. The battery compartment is visible, and there are three warning labels: a general warning, a specific warning about the battery, and a warning about the power button. The labels are in Japanese and English.



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ
2面以上開放できるところに据え付けてください。

署 名		年 月 日	投影法	尺度	名称	板 木 図 番 3YAA.B.B0020119 入庫 REGD 2009 1214
製図	T. Fukuda	2009-12-10		N T S	RAS-X50Z2: RAC-X50Z2 構造: 寸法図	
審査	S. Tokita	2009-12-14				
承認	T. Imoto	2009-12-14				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			

A	
E	
C	
D	
H	
F	

