









BB0026573


回路図



配線図 RAC-X56A2



配線図 RAS-X56A2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1] (別売部品)
 ※²標準アダプター: HA-S100TSA
 ※³RACアダプター: PSC-6RAD

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, K.Hirono	2011-03-29	第一角法	NTS	RAS-X56A2:RAC-X56A2 回路図:配線図
CHKD, T.Fukuda	2011-03-29	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		
APPD, Y.Notoya	2011-03-29	TOCHIGI DWG. No.		
				3YDA BB0026573

REGD.
REGD
2011
0329