


B	B	B	0	0	4	2	9	3	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义

室内機

室外機



配線図



R A S - X 5 6 D 2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN 6 に別売の※¹ H A 接続コードを
差込んで※² 標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN 7 に別売の※³ R A C アダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	K. Odate	2014-03-18		N T S	RAS-X56D2:RAC-X56D2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2014-03-18	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0042938	REGD.
	M. Tamura	2014-03-18					REGD
APPD.	E. Matsubara	2014-03-18					2014 0318