










BB0047067



室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけ、3方向以上開放できる所に据え付けてください。
ただし、2方向しか開放できない場合と前後面に壁がある場合は右図に倣い据え付けてください。

※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下

SIGNATURE		DATE	 	SCALE	TITLE	
DWN.	I. Matsunuma	2014-10-08		NTS	RAS-X56E2:RAC-X56E2 構造:寸法図	
CHKD.	S. Todokoro	2014-10-08	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		REGD.
	H. Daisaka	2014-10-08				REGD
APPD.	Y. Notova	2014-10-08		3YAA BB0047067		2014
						1008



BB0047450

回路図

室内機

室外機

電源プラグ
単相200V
50/60Hz




電源回路

制御回路

外気温サーミスタ
デフロストサーミスタ
OHサーミスタ


電動膨張弁用
パルスモーター

配線図 RAC-X56E2



配線図 RAS-X56E2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. T. Matsumoto	2014-10-22	第一角法	NTS	RAS-X56E2: RAC-X56E2 回路図: 配線図	
CHKD. Y. Ueda	2014-10-22			TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD 2014 1023
APPD. Y. Notoya	2014-10-23			3YDA BB0047450	
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan					