



BBB0047453

回路図



配線図 RAC-X80E2




配線図
RAS-X80E2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板のCN6に別売の^{*1}HA接続コードを
差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{*3}RACアダプター
の端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN.	T. Matsumoto	2014-10-22		N T S	RAS-X80E2:RAC-X80E2 回路図:配線図	
CHKD.	Y. Ueda	2014-10-22				
	H. Hashimoto	2014-10-23				
APPD.	Y. Notova	2014-10-23				Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan