


BB0047359


回路図

室内機

室外機




配線図 RAC-Z28E





配線図 RAS-Z28E

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。

- ※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 RACアダプター：PSC-6RAD



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	K. Daigou	2014-10-22		NTS	RAS-Z28E:RAC-Z28E 回路図:配線図			
CHKD.	Y. Ueda	2014-10-22			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD.
	H. Hashimoto	2014-10-23						REGD
APPD.	Y. Notoya	2014-10-23					3YDA BB0047359	2014 1023



REGD.
REGD
2014
1023