





6	6	8	0	4	0	0	B	B	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义



配線図


RAS-Z56D2

- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプター
の端子を差込んでください。


※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕


※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD



配線図 R A C - Z 5 6 D 2



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-10-05		NTS	RAS-Z56D2:RAC-Z56D2 回路図:配線図	
CHKD.	Y. Ueda	2013-10-07	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	M. Tamura	2013-10-09				
APPD.	E. Matsubara	2013-10-09	3YDA BB0040866			