




L669100NN


室内機



ワイヤレスリモコン




上面吸込口




空気吹出口

上下風向板




背面図




据付板 (正面図) 天井面 (回縁)

(ユニットを引っ掛けるために必要な寸法です。)




(室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上)



室内機サービススペース


ただし、サービス性の観点から、できるだけ100mm以上を確保することをおすすめします。



*室内機の背面で配管接続する場合は90mm以上。

注記

- 室内機のサービススペースは左・右・上が50mm必要です。カーテンレール、カーテンボックス等の上に設置する場合は、風の流れを損なわない寸法を確保してください。
- 配管は太径、細径とも断熱してあるものを使用します。
- 配管は長さ30m以内です。
- 室内・室外機の配管落差は15m以内です。
- プラグの形状 ㊦
- 電源コードの長さ



- 接続ケーブルは、φ2.0×3の単線Fケーブルを使用します。



仕様表

ユニット				室内ユニット		室外ユニット	
タ イ プ				壁掛型セパレート			
型 式				RAS-AJ36K2E		RAC-AJ36K2E	
電 源 (50/60Hz)				単相200V			
冷房	定格	能力	kW	3.6 (0.3 ~ 3.7)			
		消費電力	W	1,390 (210 ~ 1,420)			
		運転電流	A	7.7			
		力率	%	90			
暖房	定格	能力	kW	4.2 (0.2 ~ 4.8)			
		消費電力	W	1,190 (170 ~ 1,565)			
		運転電流	A	6.6 (最大 15.0)			
		力率	%	90			
	低温	能力	kW	3.5			
		消費電力	W	1,385			
始動電流			A	7.7			
通年エネルギー消費効率		JISC9612:2013		4.9			
		JISC9612:2005 (区分)		4.9 (C)			
冷凍装置	圧縮機出力		W	－		950	
	熱交換器フィン形状			細幅スリット		コルゲート	
	冷 媒	種 類		フロン R32			
		封入量	g	620			
ファン	種 類			貫流ファン		プロペラファン	
	風 量 (冷房・暖房)	急 速	m³/h	750 ・ 830		1,860・1,740	
		強 風	m³/h	480 ・ 550		－	
		弱 風	m³/h	410 ・ 470		－	
		微 風	m³/h	310 ・ 350		－	
		静	m³/h	260 ・ 260		－	
音響パワーレベル 運転音 (冷房・暖房)	急 速	dB	64 ・ 64		59 ・ 60		
	強 風	dB	54 ・ 54		－		
	弱 風	dB	49 ・ 50		－		
	微 風	dB	44 ・ 45		－		
	静	dB	41 ・ 40		－		
操作スイッチ 形名			ワイヤレスリモコン RAR-8P2				
電源プラグ	容 量		250V-15A				
	形 状		㊦		－		
電源コード長さ (左/右)			m	0.6/1.3		－	
室内外接続ケーブル	芯線径 (φ)	mm	2.0				
	芯 数	芯	3				
冷媒配管	接続方式		フレア				
	液側 (φ)	mm	6.35				
	ガス側 (φ)	mm	9.52				
	最大配管長	m	30				
	最大高低差	m	15				
	冷媒追加充填量	g	20m超分 15g/m				
ドレン接続口外径 (φ)		mm	16				
外装色 (近似マンセルNo.)			スターホワイト (N9.3)		ナチュラルグレー (1.0Y8.5/0.5)		
製品寸法 (高さ×幅×奥行)		mm	280×780×215		570×750 (+60)×288 (+56)		
荷造寸法 (幅×奥行×高さ)		cm	82×33×26		86×38×61		
質量 (製品・荷造)		kg	8.0 ・ 9.5		24.5 ・ 28.0		


- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- 定格冷房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 27℃・WB: 19℃、室外DB: 35℃・WB: 24℃) で運転した場合の数値です。
- 定格暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 7℃・WB: 6℃) で運転した場合の数値です。
- 低温暖房時の表示は、JIS条件 (室内DB: 20℃・WB: 15℃、室外DB: 2℃・WB: 1℃) で運転した場合の数値です。
- 能力、消費電力の () 内の表示は、それぞれの可変幅 (最小~最大) の数値です。
- 運転音の表示は、JIS C 9612に基づき、無響室で測定した数値です。
- 室外ユニットの製品寸法中 () 内の寸法について、幅方向はサービスバルブカバーの突き出し寸法を、また、奥行方向は空気吐出口と固定足の突き出し寸法を示しています。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN. I.Matsunuma		2020-05-21	㊦	NTS	RAS-AJ36K2E:RAC-AJ36K2E 構造・寸法図	
CHKD. M.Awano		2020-05-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
APPD. M.Awano		2020-05-21			3YAA NN0016997	



001

室外機




項目		仕 様
外板	天フタ 前 板 側 板	PCM鋼板にポリエステル樹脂粉体塗装
	ベース	溶融亜鉛—アルミニウム—マグネシウム 合金めっき鋼板（塗装なし） または 溶融55%アルミニウム亜鉛合金めっき鋼板 （塗装なし）
	熱交換器	アクリル・ナイロン塗料 「フィンガード（無色）」塗装
	基板 （パターン面・部品面）	両面シリコンコート

● **据え付け上および維持管理上のご注意**

耐塩害仕様は素材や塗装内容を強化していますが、腐食に対して万全ではありません。
このため、次のような据え付け計画と保守を行うことで防食効果を高める必要があります。


- (1) 海水飛沫および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所へ設置してください。
 - ・ 本体の設置は建物の風下に行ってください。
 - ・ やむを得ず海岸面に本体を設置する場合は、防風板を設けて直接潮風が当たることを避けてください。
- (2) 外板に付着した海塩粒子が雨水によって充分洗浄されるように配慮してください。
- (3) 室外ユニットのベース内への水の滞留は、著しく腐食作用を促進させるため、ベース内の水抜け性を損なわないよう傾きなどに注意してください。
- (4) 海岸地帯への据付品については、付着した塩分等を除去するために定期的に水洗いを行ってください。
- (5) 据え付け、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
- (6) 機器の状態を定期的に点検してください。(必要に応じて再防錆処理や部品交換等を実施してください。)
- (7) 水はけの良い場所に設置してください。特に基礎部分の排水性を確保してください。




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	I.Matsunuma	2020-05-22		NTS	RAS-AJ36K2E:RAC-AJ36K2E 構造:寸法図	
CHKD.	M.Awano	2020-05-22	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0016998
APPD.	M.Awano	2020-05-22				
						REGD. REGD. 2020 0522

6669100NN


回路図



配線図 RAC-AJ36K2E



配線図 RAS-AJ36K2E



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の*¹ HA接続コードを差込んで*² 標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の*³ カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[機能拡張用端子] CN7に別売の*⁴ RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の[ワイヤードリモコン] CN20に別売の*⁵ ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ・ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の*¹ HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・HEMSを使用する場合
室内基板の[機能拡張用端子] CN7に別売の*⁶ HEMSアダプターの端子を差込んでください。

*¹ HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*² 標準アダプター：HA-S100TSA
*³ カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
*⁴ RACアダプター：PSC-6RAD
*⁵ ワイヤードリモコン：SP-WD1
*⁶ HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN. I.Matsunuma	2020-05-20	⊕	NTS	RAS-AJ36K2E:RAC-AJ36K2E 回路図:配線図
CHKD. T.Narabu	2020-05-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		
M.Kurosaki	2020-05-21			
APPD. M.Awano	2020-05-21			

TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2020 0521
3YDA NN0016999	