





BB0050488

回路図

室内機


室外機




- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※¹HA接続コードを
差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の※³RACアダプターの端子を
差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の※⁴無線LAN接続アダプターの端子を
差込んでください。

※¹ HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
 ※² 標準アダプター：HA-S100TSA
 ※³ RACアダプター：PSC-6RAD
 ※⁴ 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

配線図 RAS-E2200EJ



配線図 RAC-E22E



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2015-04-07		NTS	RAS-E2200EJ: RAC-E22E 回路図・配線図	
CHKD.	S. Tokita	2015-04-07			TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	K. Kezuka	2015-04-07			3YDA BB0050488	
					Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	
					REGD. REGD 2015 0407	