










BB0050493

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE NTS	TITLE RAS-E2800EJ:RAC-E28E 構造・寸法図	
DWN.	S. Iijima	2015-04-07		NTS	RAS-E2800EJ:RAC-E28E 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2015-04-07				
APPD.	K. Kezuka	2015-04-07				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2015 0407
					3YAA BB0050493	

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Iijima	2015-04-07		NTS	RAS-E2800EJ:RAC-E28E 回路図・配線図		
CHKD.	S. Tokita	2015-04-07		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.		
APPD.	K. Kezuka	2015-04-07			3YDABB0050494		
					REGD. REGD. 2015 0407		