












7	7	5	3	0	0	0	N	N
---	---	---	---	---	---	---	---	---

室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。

SIGNATURE		DATE	PROJECTION 	SCALE N T S	TITLE RAS-E2800FJ:RAC-E28F 構造・寸法図	
DWN.	S. Iijima	2016-04-21		N T S	RAS-E2800FJ:RAC-E28F 構造・寸法図	
CHKD.	S. Tokita	2016-04-21				
APPD.	K. Kazuka	2016-04-21				
			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	
			3YAA		NN0003577	

This drawing is under license by Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning Technology (Hong Kong) Limited



REGD.
REGD
2016
0421

001

