









BB0050290


回路図



配線図 RAS-G2800EJ



配線図 RAC-G28E



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- H-LINKに接続する場合
室内基板のCN7に別売の^{※3}RACアダプターの端子を差込んでください。
- モバイルコントロールを使用する場合
室内基板のCN7に別売の^{※4}無線LAN接続アダプターの端子を差込んでください。

- ^{※1} HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
^{※2} 標準アダプター：HA-S100TSA
^{※3} RACアダプター：PSC-6RAD
^{※4} 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	
DWN.	S. Iijima	2015-03-28		NTS	RAS-G2800EJ:RAC-G28E 回路図:配線図	
CHKD.	S. Tokita	2015-03-28				
APPD.	K. Kezuka	2015-03-30				
Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan					TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0050290	

