










配線図 R A C - J T 2 2 Z E 7



配線図
RAS-JT22ZE7



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※1HA接続コードを
差込んで ※2標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※3RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※1HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※2標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T. Fukuda	2009-10-20		N T S	RAS-JT22ZE7:RAC-JT22ZE7 回路図・配線図
CHKD.	H. Daisaka	2009-10-21			
APPD.	T. Imoto	2009-10-22			
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0019874
					REGD. REGD 2009 1022