










B	B	0	0	1	9	8	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---





配線図 RAC-JT28ZE7



配線図
RAS-JT28ZE7



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※¹HA接続コードを
差込んで ※²標準アダプターと接続してください。
 - ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※³RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ※¹HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕
(サービスパーツ)
- ※²標準アダプター：HA-S100TSA
- ※³RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN.	T. Fukuda	2009-10-20			N T S	RAS-JT28ZE7:RAC-JT28ZE7 回路図:配線図
CHKD.	H. Daisaka	2009-10-21				
APPD.	T. Imoto	2009-10-22				
			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0019876	
					REGD. REGD 2009 1022	