






0	8	5	5	2	0	0	B	B	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

回 路 义




配線図 R A C - K J L 5 6 A 2



配線図

RAS-KJL56A2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※³RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2011-02-14		NTS	RAS-KJL56A2:RAC-KJL56A2 回路図:配線図	
CHKD.	T. Umeshita	2011-02-14	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2011 02 15
	H. Shono	2011-02-14				
APPD.	E. Matsubara	2011-02-15			3YDA BB0025580	