






|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

室 外 機






室外機サービススペース






注記


1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の  $\longleftrightarrow$  印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。




ベランダ等の室外機周囲に壁がある場合への据付けは、上面側と側面又は正面の2方向以上を開放した上で、下図の必要寸法以上を確保してください。



前後のみに壁がある場合




※吹出し側壁面高さ 1.2 m 以下


|           |             |            |                                                                                       |                                                                                       |                  |                            |                                                                                       |
|-----------|-------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNATURE |             | DATE       |  | PROJECTION                                                                            | SCALE            | TITLE                      |  |
| DWN.      | T. Itoigawa | 2012-11-22 |                                                                                       |  | N T S            | RAS-SX36C:RAC-SX36C 構造:寸法図 |                                                                                       |
| CHKD.     | T. Fukuda   | 2012-11-22 |                                                                                       |                                                                                       |                  |                            |                                                                                       |
| APPD.     | Y. Notoya   | 2012-11-22 |                                                                                       |                                                                                       |                  |                            |                                                                                       |
|           |             |            | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |                                                                                       | TOCHIGI DWG. No. |                            |  |
|           |             |            |                                                                                       |                                                                                       | 3YAA BB0035576   |                            | REGD.<br>REGD<br>2012<br>1122                                                         |

# 配線図 R A S - S X 3 6 C

- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※<sup>1</sup>HA接続コードを差込んで※<sup>2</sup>標準アダプターと接続してください。
  - ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※<sup>3</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。
- ※<sup>1</sup>HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕  
(別売部品)
- ※<sup>2</sup>標準アダプター：HA-S100TSA
- ※<sup>3</sup>RACアダプター：PSC-6RAD



## 配線図 R A C - S X 3 6 C



| SIGNATURE       | DATE       | PROJECTION               | SCALE | TITLE                         |
|-----------------|------------|--------------------------|-------|-------------------------------|
| DWN. K. Hirono  | 2012-11-26 |                          | NTS   | RAS-SX36C: RAC-SX36C 回路図: 配線図 |
| CHKD. Y. Iizuka | 2012-11-26 | Hitachi Appliances, Inc. |       | TOCHIGI DWG. No.              |
| APPD. Y. Notoya | 2012-11-26 | Tokyo Japan              |       | 3YDA BB0035743                |

