










- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※¹HA接続コードを差込んで※²標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の[テスト端子] CN6に別売の※³カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の[H-LINK] CN7に別売の※⁴RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の[ワイヤードリモコン] CN20に別売の※⁵ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。

- ※¹ HA接続コード: 部品番号 [SP-HAC1]
※² 標準アダプター: HA-S100TSA
※³ カードキー接続コード: 部品番号 [SP-CKC1]
※⁴ RACアダプター: PSC-6RAD
※⁵ ワイヤードリモコン: SP-WD1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE
DWN, S. Todokoro	2011-04-22		NTS	RAS-AJ28AE:RAC-AJ28AE 回路図:配線図
CHKD, T. Umeshita	2011-04-22	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0026865
APPD, E. Matsubara	2011-04-22			

REGD. REGD 2011 0422