












- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※1}HA接続コードを
差込んで^{※2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の^{※3}カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の^{※4}RACアダプター
の端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の^{※5}ワイヤード
リモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

※1 HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
※2 標準アダプター：HA-S100TSA
※3 カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
※4 RACアダプター：PSC-6RAD
※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE			
DWN.	S. Todokoro	2012-05-22		NTS	RAS-AJ28B2:RAC-AJ28B2 回路図:配線図			
CHKD.	S. K. Biswas	2012-05-23			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0032931	REGD. REGD 2012 0523
	H. Shono	2012-05-23						
APPD.	E. Matsubara	2012-05-23						