









BB0037751


回路図



配線図 R A C - A J 2 8 C 2




配線図 R A S - A J 2 8 C 2



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{*5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2013-03-20		NTS	RAC-AJ28C2:RAC-AJ28C2 回路図:配線図	
CHKD.	S. K. Biswas	2013-03-20	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	H. Shono	2013-03-20				
APPD.	H. Yamazaki	2013-03-20	3YDA BB0037751			