











配線図 RAS-AJ40B2

配線図 RAC-AJ40B2



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※<sup>1</sup>HA接続コードを差込んで※<sup>2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の※<sup>3</sup>カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「H-LINK」CN7に別売の※<sup>4</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合  
室内基板の「ワイヤードリモコン」CN20に別売の※<sup>5</sup>ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。  
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※<sup>1</sup> HA接続コード：部品番号 [SP-HAC1]
- ※<sup>2</sup> 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※<sup>3</sup> カードキー接続コード：部品番号 [SP-CKC1]
- ※<sup>4</sup> RACアダプター：PSC-6RAD
- ※<sup>5</sup> ワイヤードリモコン：SP-WD1



| SIGNATURE         | DATE       | PROJECTION | SCALE | TITLE                         |
|-------------------|------------|------------|-------|-------------------------------|
| DWN, S.Todokoro   | 2012-03-17 |            | NTS   | RAS-AJ40B2:RAC-AJ40B2 回路図:配線図 |
| CHKD, Y.Miura     | 2012-03-17 |            |       | TOCHIGI DWG. No.              |
| APPD, E.Matsubara | 2012-03-17 |            |       | 3YDA BB0031714                |
|                   |            |            |       | REGD. REGD 2012 0317          |