










BBB0015629



配線図  
R A S - M J 4 0 Y 2



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の ※<sup>1</sup>HA接続コードを  
差込んで ※<sup>2</sup>標準アダプターと接続してください。
  - ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の ※<sup>3</sup>RACアダプター  
の端子を差込んでください。
- ※<sup>1</sup>HA接続コード：部品番号〔RAS-2810RX100〕  
(サービスパーツ)
- ※<sup>2</sup>標準アダプター：HA-S100TSA
- ※<sup>3</sup>RACアダプター：PSC-6RAD

|           |            |            |                                                                                       |       |       |                                                                                       |                                                                                       |
|-----------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNATURE |            | DATE       |  | SCALE | TITLE |  | RAS-MJ40Y2:RAC-MJ40Y2 回路図:配線図                                                         |
| DWN.      | S.Todokoro | 2009-01-13 |                                                                                       | NTS   |       |                                                                                       |                                                                                       |
| CHKD.     | N.Miyazaki | 2009-01-14 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |       |       | TOCHIGI DWG. No.<br><br>3YDA BB0015629                                                |  |
| APPD.     | N.Miyazaki | 2009-01-14 |                                                                                       |       |       |                                                                                       |                                                                                       |