








3 7 0 9 0 0 0 N N


## 回路図

室内機


室外機



## 配線図 RAC-WL71G2



## 配線図 RAS-WL71G2



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の「テスト端子」CN6に別売の<sup>\*1</sup>HA接続コードを  
差込んで<sup>\*2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の<sup>\*3</sup>RACアダプターの  
端子を差込んでください。
- ・モバイルコントロールを使用する場合  
室内基板の「機能拡張用端子」CN7に別売の<sup>\*4</sup>無線LAN接続アダプターの  
端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕

※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 RACアダプター:PSC-6RAD

※4 無線LAN接続アダプター：SP-WL2

|           |           |            |                                                                                       |       |                               |                                                                                       |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNATURE |           | DATE       | PROJECTION                                                                            | SCALE | TITLE                         |  |
| DWN.      | S. Iijima | 2017-03-23 |  | NTS   | RAS-WL71G2:RAC-WL71G2 回路図・配線図 |                                                                                       |
| CHKD.     | H. Shono  | 2017-03-23 | Hitachi-Johnson Controls<br>Air Conditioning, Inc.                                    |       |                               | TOCHIGI DWG. No.<br><br>3YDA NN0006073                                                |
| APPD.     | K. Kezuka | 2017-03-23 |                                                                                       |       |                               |                                                                                       |
|           |           |            |                                                                                       |       |                               |  |